

## Dörrlist skyddsrumsdörr från och med 90-tal

Dörrlisten behövs för att täta mellan dörrblad och karm. Att dörrlisten är monterad på rätt sätt är viktigt för skyddsrummets funktion.

Detta hjälpdokument är generellt och utförandet kan skilja sig åt beroende på skyddsrummets ålder och utförande.

Om medföljande instruktioner till dörrlisten skiljer sig från detta hjälpdokument ska produktens egen instruktion följas i första hand.



Dörrlist tagen ur sin förpackning och framlagd. Bakom dörrlisten syns dörren den ska monteras på. Dörren på bilden är helt fri från fredsbyggnader.

### För att montera dörrlist behövs:

- Slägga eller hammare
- Flatmejsel
- Dörrlist
- Verktyg för att demontera eventuell fredsbyggnad

I fredstid finns detta material förvarat i skyddsrumsförrådet.

## Förbered genom att demontera fredsinbyggnad

Demontera eventuella fredsinbyggnader så att skyddsrumsdörren är helt frilagd. Det gäller till exempel inklädnad av skyddsrumsdörr, fredsdörr eller öppningsautomatik vid dörröppningen.

Säkerställ att eventuella elanslutningar är strömlösa innan demontering påbörjas.

## Montera dörrlist

Tryck in listen i spåret med hjälp av flatmejsel som på bilderna.

Knacka försiktigt med hammare på flatmejseln så att listen bottenar i spåret. Vid behov kan listen försiktigt knackas in i spåret direkt med hammaren. Var noga med att inte skada gummit.

OBS! Listen ska monteras torr, smörj inte!

Provstäng dörren när listen är monterad.



### Dörrlist i genomskärning

Dörrlisten ska vara utförd som en obruten slinga. Vissa lister har gerade hörn. Kontrollera att den är fri från skador.

Pilen pekar på den del av dörrlisten som ska tryckas in i spåret på dörren.



List med gerat hörn.



**Klart!**